

TORNIO PARALLELO

PRIMA DELL'USO	<p>CONTROLLARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il corretto funzionamento delle protezioni (SCHERMI CORPI MANDRINO e COPRI CARRO); - il corretto funzionamento di tutti gli switch di spegnimento su eventuali portelli apribili; - che non vi siano allarmi segnalati sul pannello di controllo generale; - che siano presenti il pulsante di avvio-arresto e l'arresto di emergenza e bobina di sgancio o altro dispositivo finalizzato a prevenire il riavvio accidentale della macchina; - il corretto montaggio e bloccaggio del mandrino porta pezzo; - il corretto fissaggio e posizionamento dell'utensile e idonea affilatura; - l'allineamento/scorrimiento e giochi delle slitte; - che l'avanzamento automatico sia disinserito, che il selettore del numero di giri sia in posizione "ritardo"; - di aver determinato i corretti parametri tecnologici (numero di giri e velocità di avanzamento) e la corretta sequenza delle fasi di lavorazione;
DURANTE L'USO	<p>CONTROLLARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che durante l'azionamento della macchina non vi sia la presenza di altri operatori in prossimità dell'area di lavoro; - il corretto senso di rotazione del pezzo; - il primo avviamento del motore avvenga con un basso numero di giri; - prestare attenzione a rumori e vibrazioni anomale, nel caso sospendere la lavorazione e verificare la causa; - che il pezzo sia fissato saldamente al mandrino, se lungo (max 250 mm) usare le adeguate precauzioni; - porre attenzione e utilizzare DPI per la protezione delle mani nella manipolazione di attrezzi o pezzi taglienti. Usare l'apposito uncino per allontanare i trucioli; - la macchina in funzione (in automatico) non va mai lasciata incustodita.
DOPO L'USO	<ul style="list-style-type: none"> - Ultimata la fase di lavorazione, procedere alla pulizia della macchina e al riordino del posto di lavoro. Allineamento delle slitte, disinserire avanzamenti automatici. - Provvedere alla manutenzione periodica della macchina come da schede di manutenzione ordinaria e straordinaria se si presentasse la necessità

DPI



- Protezione delle **MANI** in caso di utilizzo di pezzi che possano causare escoriazioni
- Protezione dell'**UDITO** mediante l'utilizzo di tappi o cuffie
- Protezione degli **OCCHI** mediante occhiali trasparenti di adeguate caratteristiche
- Protezione dei **PIEDI** con uso di idonee calzature, suola in gomma e puntale
- Utilizzo di **ABITI DA LAVORO ADERENTI** o comunque che non risultino svolazzanti in modo da evitare l'impigliamento. Vietato lavorare con sciarpe, cravatte, collane e braccialetti

AVVERTENZE GENERALI E DIVIETI

 Pericolo corrente elettrica prima di effettuare la manutenzione togliere tensione	 VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE	 VIETATO OPERARE SU ORGANI IN MOTO	 NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA
	<ul style="list-style-type: none"> - Non procedere alle lavorazioni se non sono presenti gli appositi dispositivi di sicurezza; - Rispettare il regolamento del Laboratorio; - Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con organi in movimento; - Non oliare con organi in movimento; - Non procedere ad operazioni di registrazione con la macchina in moto; 		